RENTAL POWER

COFFRETS DE COMMANDE

Une gamme de coffrets spécifiques SDMO

CARACTERISTIQUES	NEXYS	TELYS	KERYS Location
AFFICHAGE			
Fréquence	●	●	●
Tensions simple	●	●	●
Tensions composées	●	●	●
Intensités	●	●	●
Puissance active/réactive/apparente	X	●	●
Facteur de puissance	X	●	●
Tension batterie	O	●	O
Intensité batterie	X	O	X
Temporisation de démarrages	●	●	●
Niveau Fioul	●	●	X
Pression d'huile	●	●	●
Temp eau	●	●	●
Temp huile	X	O	O
Compteur horaire total	●	●	●
Compteur horaire partiel	X	●	●
Compteur d'énergie active/réactive totale	X	●	●
Vitesse groupe	O	●	●
INFORMATIONS ANOMALIES (défaut ou alarme)			
Mini/maxi tension alternateur	X	●	●
Mini/maxi fréquence alternateur	X	●	●
Mini/maxi tension batterie	X	●	●
Surcharge et/ou court-circuit	●	●	●
Retour de puissance active/réactive	X	●	●
Pression d'huile	●	●	●
Température d'eau	●	●	●
Sur-vitesse	●	●	●
Sous-vitesse	●	●	●
Niveau bas fioul	●	●	●
Défaut arrêt d'urgence	●	●	●
Défaut non démarrage	●	●	●
Défaut alternateur de charge	●	●	●
Alarme ou défaut déclenchement relais différentiel	●	●	●
Alarme générale	●	●	●
Défaut général	●	●	●
Alarme sonore	O	●	●
CONDUITE			
Mise sous tension	●	●	●
Démarrage manuel du groupe	●	●	●
Démarrage automatique du groupe	●	●	●
Arrêt du groupe	●	●	●
Arrêt d'urgence	●	●	●
Sélecteur de configuration de fonctionnement	X	●	●
Télécommande de démarrage à distance	O	O	X
Navigation dans le menu écran tactil couleur	X	X	●
Navigation dans le menu par molette	X	●	X
Navigation dans le menu par bouton	●	X	X
Ajustage vitesse	O	O	●
Ajustage tension	O	O	●
Bi-fréquence	O	O	O
Programmation de démarrage différé	X	●	●
Multilingue par pictogramme	●	●	X
Textes multilinques	X	●	●
CONNECTIVITE			
Port eternet (site Web)	X	●	●
RS485 (protocol JBUS)	X	●	●
Bus Can Moteur (J1939)	X	●	●
Port USB (téléchargement config et soft)	X	●	X
COUPLAGE			
En régime	X	O	●
A l'arrêt	X	X	●
Répartition de puissance active et réactive en statisme	X	O	●
Répartition de puissance active et réactive en ligne parallèle	X	O	●
Répartition de puissance active/réactive par Bus Can	X	O	●
Gestion wattmétrique de la centrale	X	O	●
Couplage fugitif réseau Aller/ Retour	X	O	●
Couplage centrale au réseau (fugitif, permanent, etc)	X	X	●
GÉNÉRAL			
Téléchargement par port USB d'une configuration personnalisée	X	●	X

X Non Disponible O Option ● Standard